



ATTENZIONE!

Se montaggio, regolazione, modifica, utilizzo o manutenzione non vengono eseguiti correttamente, possono verificarsi infortuni o danni. Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto che dovrà venire installato in base alle normative vigenti nei paesi di installazione.

Esempio etichetta

		SAITEK srl Via IV Novembre 4 - 42013 CASALGRANDE (RE) ITALY		LO 2024 12			
mod. www.saitek.it		CF8_s-P001					
spec. According to EN 298		ATTENZIONE PRIMA DELL'USO LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI					
V ~ 230	Wt T 5 sec	ATENCION ANTES DE USAR LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES					
HZ 50/60	Ig T 5 sec	CAUTION BEFORE USE READ THE INSTRUCTION MANUAL					
W 15	Ig ED 100%	ATTENTION AVANT UTILISATION LISEZ LE MANUEL INSTRUCTION					
IP 40	Sc T 1 sec	Address					
°C 0/+60	Sens. 1,2 µA	<table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> </table>			N	A	B
N	A	B					
s/n ???????		s/n ???????					
ATTENZIONE!!!! SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI APRIRE IL COPERCHIO		WARNING!!!! DISCONNECT POWER SUPPLY BEFORE OPEN THE COVER					

CF8_s Codifica etichetta

CF8_D - Pxxx

Personalizzazione Cliente
Modello apparecchiatura

ISTRUZIONI D'USO

Leggere attentamente e conservare questo manuale di uso e manutenzione.

CONFORMITA'

ATTENZIONE !!!

Tutte le indicazioni e operazioni indicate in questo manuale, devono essere eseguite solamente da personale addetto, esperto ed autorizzato.

Se il montaggio, la regolazione, la modifica, l'utilizzo o la manutenzione non venissero eseguiti correttamente, potrebbero verificarsi gravi danni e infortuni a cose e persone.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare ed installare il prodotto, inoltre dovrà essere installato secondo le norme vigenti.

Per evitare folgorazioni accidentali, scollegare l'alimentazione prima di aprire l'apparecchio.

Prima di fornire alimentazione, verificare il valore dichiarato nell'etichetta.

APPLICAZIONI

Il controllo di fiamma **CF8** accende e controlla direttamente i bruciatori a gas a servizio continuativo con autoverifica, è comunque possibile disattivare la verifica in caso di necessità operativa, **in questo caso sarà necessario il bruciatore dovrà essere spento almeno una volta nell'arco di 24 ore per verificare il buon funzionamento dell'apparecchiatura.**

Il controllo del bruciatore avviene tramite un elettrodo di ionizzazione. Per reti dotate di massa e non. Con un singolo riavvio in seguito allo spegnimento della fiamma.

CF8 può essere applicato direttamente al bruciatore in processi termici industriali per metalli, vetro, ceramica, plastica, chimica, ecc. È possibile impostare il tempo di pre-ventilazione prima dell'accensione e la post-ventilazione allo spegnimento del bruciatore.

Può inoltre essere applicato su bruciatori atmosferici per riscaldamenti generici.

ATTENZIONE evitare la presenza di condensa all'interno della scatola e sulla superficie della scheda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

In qualità di costruttori si dichiara:

- **CF8** è un'apparecchiatura progettata, realizzata e testata per essere conforme alla Norma Europea **EN298** per "Sistemi Automatici di Comando e Sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore".
- **CF8** è inoltre conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti Direttive:
 - 2006/42 unitamente ai paragrafi pertinenti della EN 746,
 - 2014/35/UE unitamente alle norme pertinenti,
 - 2014/30/UE unitamente alle norme pertinenti relative alle perturbazioni elettromagnetiche
- I requisiti sulle emissioni EMC devono essere sottoposti a prova dopo l'incorporazione nell'apparecchiatura
- Questo dispositivo deve essere integrato con un sistema di prova delle valvole secondo EN 1643:2022 che controlla la perdita durante ogni ciclo del bruciatore.


- Dati relativi alle caratteristiche di alimentazione (V~/Hz/W), temperatura di lavoro (°C), della classe di protezione IP, i tempi di attesa alla partenza (Wt), di durata della scarica (I_g T), di sicurezza (Sc) e della soglia di rivelazione (Sens.), vedere l'etichetta.
- Tensione fornita ai carichi uguale a quella di alimentazione.
- **Rivelazione a 2 elettrodi, o a richiesta 1 elettrodo o lampada UV**
- Possibilità di utilizzare trasformatori di accensione sia elettronici che tradizionali avvolti.
- LED di visualizzazione: acceso, blocco, scarica e rivelazione.
- Contatto di allarme in scambio: NC chiuso quando in blocco, NA chiuso quando in rivelazione.

VISUALIZZATRICE

Il controllo di fiamma **CF8** è fornito di spie di visualizzazione che permette di identificare in tempo reale le varie fasi di funzionamento ed allarmi presenti. Questo offre l'opportunità di poter controllare la funzionalità dell'apparecchiatura in maniera più efficace ed immediata. Oltre alle spie funzionali che identificano presenza alimentazione, segnalazione blocco e spie relative alle varie uscite di comando delle utenze, segnale di sblocco da morsettiera di collegamento elettrico (**N.B. utilizzabile solo da personale autorizzato tenendo sotto stretto controllo il bruciatore da accendere**), che funge anche da presenza di tensione con interruttore di accensione dell'apparecchiatura in posizione spenta 0, ci sono anche 4 spie che permettono di valutare la visualizzazione del livello di fiamma..

MONTAGGIO

- Posizione di montaggio a piacere
- Montaggio della parte posteriore fissa tramite 4 fori preformati da asportare a pressione.



- Predisposto per collari attacco a tubo
- **CF8** può essere fornito già cablato, in caso contrario effettuare i fori necessari solo nella parte posteriore e utilizzare passacavi che garantiscano

almeno il medesimo grado di protezione IP dichiarato.

CAVI CONSIGLIATI

- IONIZZAZIONE: Lunghezza massima 10Mt con sezione consigliata 1mm. Posare lontano da fonti di disturbi, evitare influenze elettriche esterne.
- ACCENSIONE: **come da specifica del costruttore del trasformatore d'accensione.** Diametro conduttore consigliato 1mm. Posare singolarmente lontano da parti in metallo.

CABLAGGIO

Togliere tensione all'impianto.
Negli impianti trifase utilizzare sugli ingressi la medesima fase. Nell'uscita per l'elettrovalvola non vi deve essere presenza di tensione.

Il comando di abilitazione del **CF8** che proviene dalla sequenza di sicurezza (tutti i dispositivi di comando principali ai fini della sicurezza quali termostati, GASmin, GASmax, controllo tenuta, prelavaggio, ecc....) devono essere contatti privi di tensione.

La tensione di uscita per l'elettrovalvola e il trasformatore di accensione (incluso se richiesto) è uguale a quella di alimentazione.

La corrente max. per elettrovalvola e trasformatore di accensione è di 1A.

Contatti di allarme max 1A 230Vac **non protetto da fusibile interno.**

Eseguire un buon collegamento della terra del CF8 oltre che alla terra di alimentazione anche alla massa del bruciatore per garantire un corretto funzionamento alla rivelazione della fiamma.

MESSA IN SERVIZIO

1. Aprire valvola del gas.
2. Avviare l'impianto.
3. Dare tensione al **CF8**.
4. Premere il pulsante di accensione (accensione del LED verde di power).
5. Dare tensione al morsetto di abilitazione per avviare il ciclo di accensione.
6. Tempo di attesa alla partenza di circa 5sec.
7. Trascorso questo tempo il **CF8** effettuerà il ciclo di accensione. Verrà comandata l'elettrovalvola del gas e contemporaneamente verrà effettuata la scarica (accensione del LED giallo di scarica). Al termine della scarica verrà controllata la presenza della fiamma.
8. In sua presenza l'apparecchiatura si porta in modo operativo accendendo il LED verde di rivelazione e continuando ad alimentare l'elettrovalvola.
9. Nel caso contrario **CF8** andrà in blocco (verrà tolta tensione alla elettrovalvola del gas, si chiuderà il contatto di allarme e si accenderà il LED rosso di blocco). Per resettarlo e ritentare l'avvio occorrerà spegnerlo e riaccenderlo tramite il pulsante di accensione.
2. **CF8** tenterà il riavvio una sola volta dopo di che andrà in blocco per anomalia (verrà tolta tensione alla elettrovalvola del gas, si chiuderà il contatto di allarme e si accenderà il LED rosso).
3. La fiamma del bruciatore deve spegnersi.
4. Qualora si dovesse verificare un diverso funzionamento verificare i cablaggi. Fatto questo se il problema non si è risolto smontare il **CF8** e mandarlo al costruttore per una revisione completa.

Dopo la sostituzione del dispositivo di sicurezza controllarne il funzionamento:

- Chiudere la valvola generale del gas e controllare che l'apparecchiatura, dopo alcuni tentativi, non si avvii.

Ne caso in cui il dispositivo di sicurezza funzioni correttamente e il cablaggio sia in ordine ma l'apparecchiatura tenti di avviare il bruciatore, inviarla al costruttore per un controllo.

N.B. Il morsetto 7  non deve mai essere utilizzato. Questo morsetto ha funzionalità di sblocco da remoto e deve essere utilizzato solo da personale autorizzato tenendo sotto stretto controllo il bruciatore da riaccendere.


CONTROLLO FUNZIONAMENTO

1. Durante il funzionamento togliere la pipetta di rivelazione (**questa prova solo in modalità doppio elettrodo o lampada UV – non utilizzare in modalità mono elettrodo perché c'è pericolo di folgorazioni durante la scarica di accensione del bruciatore.**)

CF8s COMANDO SINGOLA EV GAS


CF8s è un controllo fiamma che gestisce il ciclo completo di accensione, rivelazione e blocco di 1 bruciatore a fiamma singola. La gestione comprende 1 elettrovalvola gas, 1 comando da pressostato aria e/o gas, un comando di riarmo in morsettiera, la comunicazione seriale attraverso un BUS di campo dedicato.

CF8s COLLEGAMENTI



CF8s GRAFICI MODI OPERATIVI

Ta => tempo di attesa alla partenza




CF8D COMANDO DOPPIA EV GAS

CF8D è un controllo fiamma che gestisce il ciclo completo di accensione, rivelazione e blocco di 1 bruciatore a doppia fiamma. La gestione comprende le 2 elettrovalvole gas, 1 comando ventilatore, 1 comando da pressostato aria e/o gas, un comando di riarmo in morsettiera, la comunicazione seriale attraverso un BUS di campo dedicato.

È possibile selezionare la gestione con pilota acceso (modo A) o pilota spento (modo B) dopo l'avviamento della fiamma principale.

CF8D COLLEGAMENTI



CF8D GRAFICI MODI OPERATIVI

Wt => Waiting Time – Tempo Attesa alla Partenza o Prelavaggio.


It => Ignition Time – tempo della scarica di accensione fiamma.

G1t => tempo attesa ritardo disattivazione EV GAS 1 modo A dopo attivazione EV GAS 2






G2t => tempo attesa attivazione seconda elettrovalvola del gas.

G3t => tempo attesa ritardo disattivazione ventilatore o post-lavaggio.

GRAFICI MODO OPERATIVO A



GRAFICI MODO OPERATIVO B






CF8s GRAFICI MODI OPERATIVI

Wt => Waiting Time – Tempo Attesa alla Partenza o Prelavaggio.

It => Ignition Time – tempo della scarica di accensione fiamma.


G2t => tempo attesa attivazione seconda elettrovalvola del gas.

G3t => tempo attesa ritardo disattivazione ventilatore o post-lavaggio.



CF8 SETTAGGI COMUNI

Nel **CF8** è possibile settare alcune funzioni tramite 4 micro interruttori e l'indirizzo seriale seriali da 1 a 999 tramite 3 commutatori rotativi da 0 a 9. I 4 micro interruttori e i tre commutatori rotativi sono posizionati dietro la morsetteria estraibile nella parte posteriore della scheda elettronica.



SETTAGGIO INDIRIZZO SERIALE

Esempio impostazione indirizzo 153:

- N => posizione 1
- A => posizione 5
- B => posizione 3

SETTAGGIO FUNZIONI

SW1

Tempo prelavaggio secondi

Tempo prelavaggio 5 sec standard (non modificabile via SW)	
Tempo prelavaggio 1 sec standard (modificabile via SW)	



SW2

Esecuzione autoverifica 24h

Esecuzione autoverifica 24h Abilitata (standard)	
Esecuzione autoverifica 24h Disabilitata	

SW3

Tempo sicurezza secondi


Tempo sicurezza mancanza fiamma 2 sec standard (non modificabile via SW)	
Tempo sicurezza mancanza fiamma 3 sec standard (modificabile via SW)	

SW4


Tempo scarica HT accensione secondi

Tempo scarica HT accensione 5 sec standard (non modificabile via SW)	
Tempo scarica HT accensione 12 sec standard (modificabile via SW)	


CF8s Visualizzazione Funzionamento




Spento
+ Alimentazione
Presente




Acceso




Abilitato



Accensione
Bruciatore




Fiamma Rilevata
Segnale Fiamma
Ev1 Gas Attiva




Blocco Bruciatore
Fiamma Persa




Sblocco
da Remoto
Impulso




Rilevazione
Fiamma Illegale
Blocco



Trasformatore Alta
Tensione NON
Collegato - Blocco



Ev1 Gas
NON Collegata
Blocco



Sicurezza Interna
Carichi Danneggiata
Blocco

INTERVENTI IN CASO DI GUASTI

ATTENZIONE!

Pericolo di morte in seguito a scosse elettriche! Prima di intervenire sull'apparecchiatura togliere tensione a tutti i cavi.

L'eliminazione dei guasti può essere effettuata solo da personale autorizzato.

Se vengono eseguite riparazioni non idonee o vengono effettuati collegamenti elettrici errati, non può essere garantito un funzionamento corretto.

Lo sblocco a distanza può essere eseguito solo da personale autorizzato tenendo sotto stretto controllo il bruciatore da accendere.

? < INCONVENIENTE >
! < CAUSA >
* < RIMEDIO >

? NON APPARE LA SCINTILLA DI ACCENSIONE

! Distanza tra elettrodo e corpo del bruciatore troppo grande.

* Impostare una distanza max di 2mm.

! Il cavo di accensione non fa contatto con la pipetta.

* Riavvitare la pipetta con forza.

! Il cavo di accensione ha una dispersione verso terra.

* Controllare la posa del cavo, pulire l'elettrodo di accensione.

! La tensione di accensione è troppo bassa.

* Utilizzare un trasformatore di accensione con una tensione > 5KV

! Il cavo di accensione è troppo lungo.

* Accorciarlo ad 1Mt (Max 5Mt).

! il cavo di accensione non fa contatto.

* Avvitarlo con forza sul trasformatore di accensione.

? NON ARRIVA IL GAS

! L'elettrovalvola del gas non si apre.

* Controllare il collegamento della elettrovalvola

! Vi è ancora aria nel tubo del gas.

* Effettuare numerosi tentativi di accensione per riempire completamente il tubo del gas.

? NON ARRIVA IL GAS E NON APPARE LA SCINTILLA DI ACCENSIONE, **CF8** NON SI ACCENDE.

! Corto circuito nell'uscita di accensione o dell'elettrovalvola.

* Controllare il cablaggio

- Se si riscontra un cortocircuito nelle uscite eliminarlo e sostituire il fusibile interno (2,5A). Altrimenti inviare l'apparecchiatura al costruttore.

? LA FIAMMA E' PRESENTE MA IL LED DI RIVELAZIONE NON SI ACCENDE.

! L'elettrodo di rivelazione presenta un cortocircuito a causa di sporco, fuliggine o umidità.

! L'elettrodo di rivelazione non è posizionato in maniera corretta rispetto alla fiamma.

! Il rapporto di combustione aria/gas non è corretto.

! La fiamma non fa contatto con il corpo del bruciatore a causa di pressioni troppo elevate di aria e/o gas.

! Il bruciatore o il **CF8** non sono messi a terra in modo corretto.

! cortocircuito o interruzione del cavo di rivelazione.

! Fase e neutro invertiti.

* Eliminare il difetto

? L'APPARECCHIATURA NON FA IL CICLO DI ACCENSIONE E SI PORTA SUBITO IN RIVELAZIONE.

! Anomalia sulla rivelazione (simulazione di fiamma)

* Eliminare la causa dell'anomalia di fiamma

! Anomalia del circuito di rivelazione fiamma.

* Inviare l'apparecchiatura al costruttore per la loro sostituzione.

? L'APPARECCHIATURA NON SI AVVIA ANCHE SE TUTTI I GUASTI SONO STATI ELIMINATI E L'INTERRUTTORE PRINCIPALE E' STATO PREMUTO.

* Inviare l'apparecchiatura al costruttore per una verifica funzionale.

GARANZIA

Gli apparecchi sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione per 12 mesi dall'installazione con un massimo di 18 mesi dalla consegna. Sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da uso diverso da quello descritto nelle presenti istruzioni d'uso e applicazioni.

SAITEK srl

Via IV Novembre n° 4
42013 Casalgrande (RE) ITALY
<http://www.saitek.it> e-mail info@saitek.it
Tel. 0522.848211 fax 0522.849070